

#### **4. Cara menjalankan Alat**

1. Hubungkan semua kabel sesuai yang ada pada rangkaian sistem.
2. Aktifkan wifi sebagai media internet untuk alat dan *Database*.
3. Aktifkan Apache dan Mysql pada aplikasi Xampp.
4. Hubungkan NodeMCU dengan Adaptor 12v.
5. Setelah NodeMCU hidup maka langsung terhubung dengan jaringan wifi dan aplikasi Telegram.